

## Технические характеристики

Модель	TR-D6254IR15
Матрица	1/2.8" CMOS 5Мп
Разрешение	5MP(2560x1920) 4MP(2560x1440)
Скорость трансляции	5MP@20fps 4MP/3MP/FullHD@25fps
Электронный затвор	1/1 ~ 1/30 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.3) / 0Лк (ИК вкл.)
ИК-подсветка	до 150 метров
Объектив (мм)	4.9-156 мм, F1.35-F4.4
Углы обзора (гор./верт.)	54.5° - 2.24° / 30.3° - 1.27°
Оптический зум	x32
Цифровой зум	x16
PTZ	Поворот: 0° ~ 360°(бесконечный) Наклон: -10° ~ 90° (автопереворот на 180°)
Скорость PTZ (ручн. управление)	Поворот: 0.1°/сек ~ 300°/сек Наклон: 0.1°/сек ~ 200°/сек
Переключение пресетов	Поворот: 400°/сек Наклон: 300°/сек
Автофокус	Да
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	2DNR / 3DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 20Mbps
Встроенный видеархив	MicroSD до 256Гб
Аудио	Аудиовход / Аудиовыход
ROI	Да (до 8-х зон)
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да
Тревожные вх/вых	2 / 1
Питание	PoE+ (802.3at) / 24V AC (3A)
Класс PoE	4
Максимальное потребление	24Вт (ИК вкл.)
Грозозащита	TVS 6000V
Материал корпуса	Алюминий
Размеры (мм)	478.4 x 295.1 x 185.7
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	3900 / 7010
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	-40°C ... +70°C

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-D6254IR15

Уличная скоростная поворотная  
5Мп IP-камера с ИК-подсветкой

**TRASSIR**



### Примечание:

**Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!**

## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D6254IR15. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 150 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 256 Гб\*
- Аппаратная аналитика: Детектор людей / лиц; Детектор пересечения линий / Контроль области; Детектор оставленных / украденных предметов; Автослежение; Детектор моторного / немоторного транспорта
- Двусторонний аудиоканал (1 вх. / 1 вых.)
- Тревожные входы/выходы (2/1)
- Погодозащищенный корпус IP66
- Питание 24В АС или PoE+
- Грозозащита: TVS 6000V\*\*

\* Карта памяти в комплект поставки не входит  
\*\* Устройство должно быть заземлено

## Комплектация

1. IP-камера ..... 1 шт.
2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
3. Кронштейн для настенного крепления ..... 1 шт.
4. Комплект водонепроницаемой муфты ..... 1 шт.
5. Ключ шестигранный ..... 1 шт.
6. Антистатические перчатки ..... 1 шт.
7. Блок питания ..... 1 шт.

### Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

## Размеры



## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.