


Вызывная панель Optimus DSN-1080W

Руководство пользователя



Optimus DSN-1080W


Особенности

- Класс защиты IP55.
- Металлический антикоррозийный корпус/пластик.
- Удаленное управление через мобильное приложение
- Full HD разрешение, угол обзора 130°.
- Питание DC 12В.
- Предустановленная SD-карта 32Gb.
- Возможность установки SD-карты до 128Gb.
- Детекция движения.
- Запись в режиме 24/7 или по детекции движения.
- Подключение к сети по RJ-45, Wi-Fi 2.4 GHz.

Установка


А. Установка вызывной панели

1. Закрепите защитный козырек на стене шурупами. (высота 1,4-1,6 м от земли, размер винта: 2*30)
2. Соедините провода в соответствии со схемой подключения.
3. Закрепите панель в защитном козырьке с помощью шурупа.




В. Установка антенны.


Выносная антенна имеет встроенный магнит, который позволяет закрепить её на металлической поверхности, также можно закрепить антенну с помощью 3М стикера из комплекта.



Комплект



Вызывная панель



Защитный козырек



Монтажный уголок




32 GB
Предустановленная SD карта



Wi-Fi антенна



3М стикер



RJ45 адаптер







Монтажный комплект

1


2

С. Схема подключения




Внешнее описание

А. Вызывная панель



3

ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, подключайте устройство строго в соответствии со схемой.



Серый (RX+)	RJ45	RJ45-PIN1
Оранжевый (RX-)		RJ45-PIN2
Фиолетовый (TX+)		RJ45-PIN3
Зеленый (TX-)		RJ45-PIN6
Желтый	Управление замком	NO
Синий		COM
Коричневый		NC
Красный	Питание DC 12В	12В
Черный		GND

Светодиодная индикация панели

- Горит желтым >> Удаленный просмотр или разговор
- Горит красным >> Устройство загружается
- Горит зеленым >> Режим ожидания
- Быстро мигает красным >> Ожидание подтверждения сброса
- Медленно мигает зеленым >> Не удалось подключиться к сети
- Мигает желтым цветом с интервалом 0,5 с >> подключение к сети, IP-адрес получен
- Мигает желтым 1 раз в секунду >> вызов
- Мигает красным 1 раз в секунду >> сброс, ожидание настройки сети

Мобильное приложение

А. Установка приложения

1. Перейдите в APP Store или Google Play, для загрузки приложения «Smart Life».
2. Отсканируйте QR-код для того, чтобы перейти к загрузке приложения.



Android 6.0 / iOS 11.0 или выше

4

В. Добавление устройства

1. Подключите ваш телефон к Wi-Fi сети.


Убедитесь, что Wi-Fi сеть, к которой вы подключаетесь, работает на частоте 2,4ГГц.

2. Зарегистрируйте учетную запись в приложении Smart Life.


Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить регистрацию учетной записи. После этого откроется страница «Добро пожаловать домой», как показано ниже.

3. Выбор типа устройства.

1) Нажмите на «Добавить устройство».



2) Камера и замок >> Умный дверной звонок




4. Способы настройки сети.

Способ 1: Кабельный режим.


- Устройство подключается к маршрутизатору через сетевой кабель.
- Подключите мобильный телефон к Wi-Fi, убедитесь, что мобильный телефон и панель находятся в одной локальной сети.
- Нажмите "↔" в правом верхнем углу приложения и выберите "Кабель".
- Завершите настройку сети, следуя пошаговым инструкциям.

5




Способ 2: Режим QR-кода

- Нажмите "↔" в правом верхнем углу приложения и выберите "QR-код"
- Установите флажок «Убедиться, что индикатор мигает...», нажмите «Далее»..
- Введите имя и пароль от Вашей Wi-Fi сети, затем нажмите "Далее".



- Нажмите кнопку вызова на вызывной панели, направьте экран телефона с QR-кодом на камеру дверного звонка. Расстояние между мобильным телефоном и дверным звонком должно составлять 15–20 см.



- После двух коротких звуковых сигналов начнется поиск и добавление устройства.

7

Примечание:

- Пошаговые инструкции в приложении могут незначительно отличаться в зависимости от обновлений приложения. Рекомендуем следовать инструкциям в приложении.
- После успешного добавления устройства оно будет привязано к вашей учетной записи Smart Life, и другие люди не смогут его добавить. В этой ситуации вы можете поделиться устройством с другими людьми. Только, когда вы удалите устройство из своей учетной записи Smart Life, другие люди смогут использовать свою учетную запись Smart Life, чтобы добавить его.

Сброс устройства

Для сброса к заводским установкам используйте методы:

Метод 1: Когда устройство находится в статусе «Онлайн», удалите его из учетной записи Smart Life, после чего устройство перейдет в заводские установки.

Метод 2: Нажмите и удерживайте кнопку вызова в течение 40 секунд, индикатор быстро мигнет красным, затем нажмите кнопку вызова три раза, раздастся звуковой сигнал, указывающий, что устройство перейдет в заводские установки.

Примечание: При использовании для сброса "Метод 2" привязать устройство возможно только к учетной записи Smart Life, к которой вызывная панель была привязана ранее.

Функции приложения

Открытие замка:

Во время просмотра или беседы нажмите "🔒"

Виртуальный интерком:

Вы можете контролировать ситуацию перед входной дверью, вести диалог с посетителями, удаленно отвечать на вызовы.

Снимок и видеозапись:

Нажмите "📷" или "📹" в приложении, чтобы сделать фото или видеозапись. Фотографии или видео будут храниться в памяти вашего телефона.

Воспроизведение архива:

Нажмите "🔄" для воспроизведения архива видеозаписей, которые хранятся в памяти вызывной панели.

Поделиться устройством:

- 1) Перейдите на страницу мониторинга.
- 2) Нажмите "👤" в правом верхнем углу.
- 3) Нажмите «Поделиться устройством» и следуйте инструкциям для завершения.

8

Другие дополнительные настройки:

Нажмите "... " в правом верхнем углу, чтобы открыть дополнительные настройки, такие как обнаружение движения и настройки записи.

- **Запись:** 1. По детекции движения, 2. Постоянная 24 часа.
- **Параметры сенсора:** Автоматический баланс белого, DWDR, BLC.

Характеристики

Optimus DSN-1080W

- Конфигурация сети: RJ 45 сетевой кабель или Wi-Fi 2,4 ГГц
- Разрешение видео: 1080p, 25к/с
- Предустановленная SD карта 32GB
- Детекция движения : 3 уровня чувствительности
- Громкость беседы (30см): ≈80dB
- Питание: DC 12V
- Энергопотребление в рабочем режиме: < 5W
- Дальность ИК подсветки: До 5м
- Рабочая температура: -35~+ 50°C
- Управление замком: Рабочее напряжение и ток управления замком не должны превышать 30В/3А

Неисправности

1. Устройство не в сети.

Проверьте наличие интернет соединения у маршрутизатора, если оно есть, сбросьте устройство и добавьте его заново.

2. Не удалось добавить устройство.

Проверьте, находятся ли мобильный телефон и устройство в одной локальной сети.

3. Невозможно добавить устройство, т.к. оно привязано к другой учетной записи Smart Life.

В этом случае необходимо сначала удалить устройство из привязанной учетной записи Smart Life. После удаления выполните перезагрузку и сможете добавить устройство.

4. Не открывается замок.

Проверьте правильность подключения в соответствии с типом подключаемого замка.

5. Ошибка конфигурации сети.

Проверьте правильность подключения RJ45.

9

10